



NOVARA

TIGAIE-BOL DE GRĂTAR DIN OȚEL INOXIDABIL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PROCEDURA DE SPĂLARE: La prima spălare - Îndepărtați mai întâi toate etichetele și autocolantele din vase. Spălați vasele în apă fierbinte cu detergent pentru vase din oțel inoxidabil. Spălați vasele cu partea mai aspră a buretelui de bucătărie timp de 2-3 minute. După clătire sub apă curentă, folosiți detergent obișnuit pentru vase și folosiți buretele pentru a spăla din nou toate părțile vaselor. Apoi clătiți vasele temeinic sub apă curentă.

ECHIPAMENT: Lăsați vasele să se răcească spontan după fiecare utilizare. Apoi spălați cu un detergent neutru și un burete sau burete de spălat vase. După spălare, clătiți vasele bine sub apă curentă. Spălați bine vasele după fiecare utilizare și îndepărtați depozitele care se pot aprinde și provoca pete pe suprafața oțelului inoxidabil atunci când sunt reutilizate. Când îndepărtați depunerile tari, mai întâi înmuiați în apă fierbinte. Apoi spălați temeinic suprafața cu detergent pentru vase din oțel inoxidabil sau cu un agent de curățare sub formă de pulbere. Apoi clătiți bine vasele sub apă curentă și uscați.

ATENȚIE: După ce vasul de gătit a fost încălzit la temperatura dorită de gătit, mânerul din oțel inoxidabil sau mânerul se pot încălzi apoi. Prin urmare, purtați întotdeauna mănuși de protecție înainte de a folosi ustensile de gătit în timpul gătitului. Țineți minte că siguranța este întotdeauna cel mai important lucru.

ATENȚIE! Acest produs nu este o jucărie și nu ar trebui folosit de copii! Țineți departe de copii, există riscul de vătămări grave! Zonele accesibile pot fi foarte fierbinți în timpul folosirii, poartă întotdeauna mănuși de protecție!