



cullinaria
DERBY
COȘ PENTRU GRĂȚAR



PROCEDURA DE SPĂLARE

AVERTISMENT!

Nu spălați niciodată acest produs în mașina de spălat vase!

Detergenții și mediile umede cauzează coroziunea suprafeței acestui produs. Dacă utilizați rar produsul, vă recomandăm să îl conservați cu ulei. Acesta trebuie depozitat într-un mediu uscat și cald. Dacă apar semne de rugină pe produs, acesta este un semn al unei suprafețe tratate necorespunzător. Nu este un defect. Îndepărtați ușor rugina, spălați produsul și apoi aplicați din nou uleiul vegetal cu atenție (a se vedea descrierea de mai jos).

Înainte de prima utilizare

Spălați bine produsul în apă caldă înainte de prima utilizare. Nu folosiți substanțe chimice, detergenți sau perii sau cârpe de sârmă dure. Cel mai bine este să folosiți o perie moale sau un burete de vase moale. Uscați imediat bine produsul spălat. Apoi frecați cu grijă suprafața produsului cu ulei vegetal. Repetați procedura de 2-3 ori înainte de prima utilizare pentru a obține efectul ideal. Produsul finit este antiaderent. La final, ștergeți produsul cu un prosop de hârtie. Suprafața produsului ar trebui să fie încă ușor uleioasă, acest lucru îl face să fie antiaderent și previne formarea ruginii.

Utilizare

Se recomandă să încălziți produsul înainte de utilizare. Încălziți produsul încet timp de aproximativ 2 minute. Nu introduceți produsul direct într-un grătar încins. În cazul unei schimbări bruște de temperatură, structura materialului poate fi perturbată.

Curățare și depozitare

Produsul poate fi supus coroziunii. Nu folosiți substanțe chimice, detergenți sau perii sau cârpe de sârmă dure pentru curățare. După utilizare, ștergeți pur și simplu produsul cu un prosop de hârtie sau spălați-l în apă caldă cu o perie moale sau un burete. Dacă respectați aceste indicații, produsul vă va servi perfect și timp de mulți ani.

RO