

# PRELATĂ DE PROTECȚIE PENTRU BBQ GRIL VIKING



## **Avertizare!**

Înainte de a acoperi grătarul, asigurați-vă întotdeauna că s-a răcit suficient!

Există riscul de incendiu, de rănire și de deteriorare a prelatei de protecție!

## **Avertizare!**

Produsul nu este o jucărie; copiii nu au voie să se joace cu acest produs.

A se păstra la îndemâna copiilor, există pericol de sufocare!

## **Instrucțiuni de utilizare:**

Produsul este destinat protejării și depozitării grătarului de grădină. Este protecția ideală împotriva intemperiilor, apei, prafului, razelor solare etc.

Înainte de a acoperi grătarul cu prelate de protecție, este necesar să îl lăsați să se răcească complet, apoi să îl curățați bine și să îl uscați, pentru a evita condensarea umezelii, apariția coroziunii pieselor metalice sau formarea mușgaiului pe grăsimea rămasă etc.

În cazul în care bate vântul, vă recomandăm să fixați suplimentar pânza sau să mutați grătarul într-un loc ferit, pentru a evita deteriorarea produsului.

Curățați prelate cu apă și săpun; înainte de a o depozita, lăsați-o întotdeauna să se usuce bine. Produsul nu trebuie spălat la mașina de spălat.