

CUTIE PENTRU AFUMARE

ÎL PUTEȚI TRANSFORMA ÎNTR-UN AFUMĂTOR ATÂT PENTRU GRĂTARUL PE CĂRBUNI, CÂT ȘI PENTRU CEL PE GAZ

Pur și simplu puneți așchiile de lemn alese de dvs. în „Smoker Box”-ul profesional și așezați-l pe grătar sau direct pe sursa de foc a grătarului. Smoker Box (cutie pentru afumare) începe imediat să producă fumul dorit, fără a fi nevoie de un afumător electric costisitor. Se recomandă înmuierea așchiilor de lemn timp de cel puțin 30 de minute înainte de utilizare pentru a intensifica aroma.

ABORDARE SIMPLĂ

Capacul cutiei pentru afumare este rabatabil; deschideți-l ușor, adăugați așchii de lemn și puteți continua imediat afumarea.

CAPACITATE MARE

Această cutie pentru afumare, cu capacitate mare, vă permite să petreceți mai puțin timp reumplând așchiile în timpul afumării și mai mult timp alături de prieteni și familie.

ATENȚIE!

Acest produs este potrivit numai pentru utilizare în aer liber! Cutia de afumare se încălzește până la o temperatură foarte ridicată în timpul utilizării pe grătar. Prin urmare, în timpul tratamentului, este necesar să purtați mănuși de protecție, rezistente la căldură sau să așteptați suficient timp pentru ca Smoker Box să se răcească complet.

Nu folosiți niciodată lichid de brichetă, alcool etc. pentru a aprinde sau a promova arderea!

După utilizare, asigurați-vă că cenușa din cutie s-a răcit suficient și nu există riscul de incendiu! Apoi așezați cu grijă cărbunele și cenușa rămase într-un recipient metalic neinflamabil și acoperiți-l suficient cu apă, lăsați să stea cel puțin 24 de ore înainte de a turna conținutul.

Evitați accesul copiilor. Fiți foarte atenți atunci când utilizați produsul!

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.

Păstrați materialele de ambalare, în special pungile de plastic, la îndemâna copiilor! Pericol de sufocare! Aruncați materialul de ambalare în mod corespunzător.